










Signaux au sol : signification

	Apposé sur le bloc technique (tour de contrôle et bureau de piste)
	Sur l'aire à signaux : désigne le sens d'atterrissage et de décollage.
	Sur l'aire à signaux : indique un circuit de piste à effectuer par la droite.
	Sur l'aire à signaux : atterrissages interdits.
	Sur l'aire à signaux : précautions spéciales au cours de l'approche ou de l'atterrissage.

Signaux au sol : signification (suite)

Sur l'aire à signaux : atterrissage et décollage sur les pistes seulement.	
Sur l'aire à signaux : atterrissage, décollage, circulation sur les pistes ou les voies de circulation.	
Sur l'aire à signaux : vol de planeurs en cours.	
Sur l'aire à signaux : parachutages en cours.	
Sur l'aire à signaux : zone impropre aux manœuvres.	

Signalisation : signaux au sol

